



GIGA10 פירוק וניקוי יחידת המזיגה הכפולה

אם לא מופק מספיק קצף או שיש התזה של חלב מיחידת המזיגה, יש לפרק ולנקות את יחידת המזיגה.

◀ הפרידו את צינורית החלב מיחידת המזיגה ושיטפו אותה ביסודיות מתחת לזרם מים.




◀ לחצו על לחצני השיחרור ומישכו את הכיסוי של יחידת המזיגה כלפי מעלה והחוצה.




◀ לחצו על לחצני השיחרור ומישכו את הכיסוי של יחידת המזיגה כלפי מעלה והחוצה.

◀ פרקו את מערכת החלב למרכיביה.


i אל תניפו את מערכת החלב קדימה ואחורה כדי לנתק אותה מהחיבור לצינור החלב. הפרידו את מערכת החלב בבת אחת בצורה נחרצת כדי למנוע ממנה להתעקם.




◀ שיטפו את כל החלקים היטב בזרם מים. אם יש שאריות של חלב קרוש, השרו תחילה את החלקים במשך מספר דקות בתמיסה של 250 מ"ל מים קרים ומנה אחת של הכדוריות לניקוי מערכת החלב. לאחר מכן שיטפו את החלקים במים ביסודיות.



◀ הרכיבו בחזרה את מערכת החלב.



◀ חברו בחזרה את החלקים של מערכת החלב אל יחידת המזיגה הכפולה תוך לחיצה איתנה.



◀ הרכיבו בחזרה את הכיסוי של יחידת המזיגה למקומו כראוי.

